

## WD-3925A2 學習方法：

先拔掉接收器電源五秒之後，再接收器插上電源後，音樂會響起，五秒之內，長按選曲鍵不放，同時按一下發射器，當接收器發出嘟嘟二聲後，再按一下發射器的按鈕，接收器會再發出嘟嘟二聲，學習步驟完成，可嘗試再次按壓發射器測試是否有響鈴，若有的話則代表學習成功！！