

WD-31925A3 學碼方法：

學碼：先移除接收器電池五秒後，再將電池裝入接收器，通電後，於三秒內，長按音樂選曲鍵不放至鈴響四聲之後放開，此時馬上按一下發射器，即學習成功！！

若未學習成功，請先將接收器電池取下後數秒，再重覆以上的學習動作！！