

LW76 系列程序對碼方法：

學習方法：

接收器接上電源及負載後→按一下接收器上的學習按鈕→接收器 LED 燈亮起，進入學習狀態→此時按一下發射器後放開→直到接收器上的 LED 燈熄滅→再按一次發射器，如果負載亮燈→學習成功

清除方法：

按接收器上的學習按鈕八下，即所以設置清除！！